

配管洗浄を行う

※水質の硬度が高い地域でご利用の場合、本体内にカルシウムが付着しやすくなります。

本器は電解通水後に電極自動洗浄がはたらき、カルシウム等の付着を防止しますが、水質の違いや、1回の使用時間が長い場合が続く時、あるいは1年以上使用している等の様々な条件が重なると電解槽や配管内にカルシウムが付着し、電解性能が低下し適切なpHが得られなくなる場合があります。これを防止し、いつも最良の状態でお使いいただくために、**1年に1回以上**は「配管洗浄剤」（食品添加物のクエン酸）で洗浄を行うことをおすすめします。

●1年以内でも下記の状態になったら洗浄を行ってください。

- ・カートリッジ交換時（交換用カートリッジセットに配管洗浄剤が同梱されています）
- ・つくりたてのアルカリイオン水の中に白い浮遊物（健康に良い炭酸カルシウムです）が見えたら
- ・pHの測定を行った時に、同じ電解レベルで電解しても前回の測定値よりも低くなったら

※カルシウム剤を補充している場合は、カルシウム剤を取り除いてから配管洗浄を行ってください。

カルシウム剤があると十分に洗浄が行われません。




●配管洗浄剤を添加する時は、本器の添加筒キャップの位置が、切換コックより高い位置で行ってください。低い位置で添加筒キャップを取り外すと、水が溢れ出ます。

手順

●配管洗浄は約8時間かかります。おやすみ前に行うことをおすすめします。

1



1


蛇口を閉め、電源プラグを抜き、カートリッジカバーの横を押してはずす

※電源プラグは必ず抜いてください。

故障の原因になります。

※カートリッジカバーのツメを折らないように注意してください。


2



2

カルシウム添加筒を反時計回りに回して取出す


3



3

添加網筒をはずし、「配管洗浄剤」を入れ、取りはずした時と逆の手順で本体に取付け、カートリッジカバーを取付ける
※添加筒は、しっかり最後まで回して取り付けてください。


4



4

切換コックのレバーを「原水ストレート」（イエロー）の状態です道の蛇口を少しだけ開ける


5



5

蛇口を開けた状態で、切換コックのレバーを「イオン水（浄水）ストレート」（ブルー）に切替える


6



7

約8時間（一晚）そのままの状態に放置する

8 イオン水（浄水） ストレート



※カートリッジ交換時以外に配管洗浄を行う場合には、別売品の「配管洗浄剤」を販売店でお買い求めください。
(製品に同梱の取扱説明書33ページ参照)

約8時間（一晚）放置後

※放置時間が短いと、配管洗浄剤が溶けきらずアルカリイオン水のpHが上がらない場合があります。

8 切換コックのレバーを「イオン水（浄水）ストレート」（ブルー）に切換え、蛇口を全開にして約5分間以上通水する



※飲めません

9 電源プラグをコンセントに差し込む

カートリッジを交換する


※カートリッジの交換（以下の内容）は、蛇口を閉めた（止水した）状態で行ってください。

液晶のインジケータが全て白抜きになる



※通水中は「点滅」
止水中は「点灯」

④ はずす



カートリッジ
カバー

① 押す

② はずす

⑥ 時計回りに、90度
回して取付ける。



⑦ カートリッジと
本体の△位置が
合うように、取
付けてください。

1 通水中にカートリッジの交換ランプが点灯する

●カートリッジ交換ランプは、再通水中は赤色に点滅し、止水中は点灯します。

※カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。

1. 水量が著しく少なくなったとき
2. カルキ臭、その他の臭いがするとき

2 蛇口を閉めて止水し、カートリッジカバーの横を押して取りはずす

●本体をおさえて、カートリッジカバーをはずしてください。
(①、②)

3 カートリッジを取りはずす

●反時計回りに90度回して、上に取りはずしてください。
(③、④)

※本体をおさえて行ってください。

※カートリッジから水が落ちますので、注意してください。

4 カートリッジを交換する

●新しいカートリッジを取付けてください。
(⑤、⑥)

※△位置に合わせて取付けてください(⑦)。

※カートリッジをはずした状態では、通水しないでください。

※交換後の通水時には、水漏れがないか確認してください。

5 カートリッジ交換表示のリセットをして通水する

●浄水ボタン(交換リセットボタン)を5秒以上押し続けてください。

「ピロピロピロピロ・・・」という音と同時に、液晶が緑色になり、ランプが全点灯します。液晶のインジケータは全て黒塗りになります(左図)。

※交換リセット後、初期通水は約2L(約30秒間)は本体保護のため、電気分解されません。(浄水が出ます)
液晶が青色に点灯するまで通水してください。

※カートリッジの交換した後は、約5～6分浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。